

AutoCAD - Primeiros Passos:

Iniciar arquivo na opção template *acad.dwt*

Salve o arquivo como: seu nome-apto

Salve a cada 10 minutos

Criar *layers* adequados ao projeto.

Ex.: Paredes, Janelas, Portas, Moveis, Eixos, Textos, Cotas, etc.

Novos *layers* poderão ser criados a qualquer momento

Certifique-se que os parâmetros do OSNAP e do POLAR estão de acordo com as necessidades

As duas primeiras linhas do desenho devem estar 100% na horizontal e vertical

Apartamento passo a passo:

Ative o layer: Paredes

1. Comando: Draw - line.
Desenhe um L com as medidas totais externas.
2. Comando: Offset 0.15
Faça linhas das Paredes
3. Repita o comando Offset com as medidas dos cômodos.
4. Comando Trim para cortar os cantos e cruzamentos.
5. Comando Offset nas linhas das paredes para marcar portas e janelas
6. Comando Extend para atravessar as Paredes.
7. Trim novamente para quebrar as portas e janelas.
8. Ativar layer janelas e desenhe as linhas de peitoril.
9. Offset para desenhar linhas internas das janelas
10. Ativar Layer Portas e desenho uma porta esquemática (linha e arco).
11. Ativar Layer Movies e inserir móveis.
12. Ative Layer Cotas e comando Dimension - Linear.

